

Általános információk:

A VDS MULTI 2, és MULTI 4 ugrókódos távirányítók működési frekvenciája 433.92MHz, és 2/4 gombjuk, 2/4 csatornát vezérelhet.

Feltaníthatóak más, fix-, vagy akár ugrókódos távirányítók kódjaira is.

UGRÓKÓDOS HASZNÁLAT:

A folyamat lépéseit, a vezérlés, vagy a vevőegység leírásában találja.

MÁS, FIX KÓDOS TÁVIRÁNYÍTÓ KÓDJÁNAK MÁSOLÁSA:



Használat előtt, a helyettesíteni/lecserélni kívánt távirányító kódját, először le kell másolni.

A gombokra különböző távirányítók is feltaníthatók.

Lépések:


Kód tárolása:

1. Tartsa lenyomva az 1. gombot, és közben nyomja meg 4x a 2. gombot. (ábra)




2. Az 1. gomb felengedése után, a LED 3/4 másodpercenkénti 1 villanással jelzi, hogy a távirányító készen áll a programozásra.

3. Fordítsa szembe a régi távirányítóját, a MULTI távirányítójával. (ábra)




4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a régi távirányító egyik gombját:

- ha a MULTI távirányító LED-je gyorsan kezd villogni, lépjen az 5. pontra,
- ha ha LED folyamatosan világít, lépjen a 6. pontra.




5. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a MULTI távirányító programozni kívánt gombját, amíg a LED ki nem alszik. Ekkor a tárolási folyamat befejeződött.



6. Ha a MULTI távirányító LED-je folyamatosan világít, akkor a régi távirányító valószínűleg ugró kódos, és a távirányítónak további információkra van szüksége. Nyomja meg a régi távirányítóján található rejtett gombot, amíg a MULTI távirányító LED-je villogni nem kezd. Ekkor lépjen az 5. pontra.

A rejtett gomb, általában a távirányító hátulján van, egy kis átmérőjű lyukba, vagy az elemrekesz belsejébe rejtve. Ha ilyen gombot nem talál, akkor nyomja meg a távirányító minkét gombját egyszerre. Ha néhány próbálkozás után sem jön létre a kapcsolat a két távirányító között, akkor valószínűleg a régi távirányító kódja nem másolható.



Delton

1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www._Udi_kb_njh_b_.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.