

Rii[®]

Felhasználói Kézikönyv

Rii i28C

Vezetéknélküli Billentyűzet



1. Bevezetés

Ez egy kisméretű, vezeték nélküli QWERTY billentyűzet, beépített egérrel és touchpad-el. Kiválóan alkalmas e-mailek írásához, szövegek szerkesztéshez, chateléshez, menü gyorsbillentyűk kezeléséhez vagy játékokhoz. Kompatibilis eszközök: asztali számítógépek Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 és Android Smart TV operációs rendszerrel.

2. Jellemzők

- Multimédiás vezérlő gombok
- Egérként funkcionáló touchpad
- Billentyűzet háttérvilágítással
- Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor

3. A csomag tartalma:

- Multimédiás Billentyűzet
- USB Vezeték nélküli Vevő
- Felhasználói Kézikönyv
- USB Töltő Kábel

4. Telepítés

1. Vegye ki az USB vevőegységet a készülék hátoldalából.
2. Csatlakoztassa az USB vevőegységet a használni kívánt eszköz USB bemenetébe.
3. Kapcsolja be a Rii vezeték nélküli billentyűzetet, ekkor a billentyűzet automatikusan párosítva lesz az eszközzel és azonnal használhatja a billentyűzetet!

Megjegyzés:

Alacsony akkufeszültség esetén a LED villog, ami jelzi, hogy az akkumulátort fel kell tölteni. A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerül.

5. Rendszer követelmények:

- HID kompatibilis eszköz
- USB bemenet
- Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0, Ubuntu-8.10, Fedora-7.0)
- Android OS (szabvány USB bemenettel)

6. Műszaki jellemzők

- Vevő (hardverkulcs): Kis méretű
- Csatlakozó bemenet: USB 2.0
- Átviteli mód: GFSK 2,4GHz
- Átviteli távolság: <10méter
- Jel erőssége: <4dB
- Tápellátás: Újratölthető Lítium-ion akkumulátor
- Töltési feszültség: 4,4V~5,25V
- Töltési áramerősség: 300mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 65µA
- Működési feszültség: 3,7V
- Működési áramfelvétel: 60mA (háttérvilágítással együtt: 100mA)
- Tömeg: 125g (Billentyűzet); 2g (Vevő)
- Méretek (mm): 148 x 102 x 20 (Billentyűzet); 14 x 18 x 6 (Vevő)

7. Touchpad használata

A touchpad a billentyűzettel együtt használható. Ha a billentyűzet működik, akkor a touchpad is használható. Mozgassa az ujját a touchpaden az egérkurzor vezérléséhez.

8. Billentyűzet kikapcsolása

Használat után nyomja meg az "OFF" gombot a billentyűzet kikapcsolásához. Az USB vevőegységet nem szükséges kihúzni a bemenetből.

9. Automatikus elalvás és felébredés funkció

3 perc tétlenség után a készülék automatikusan elalszik, ekkor a LED-ek kikapcsolnak. A felébresztéshez nyomjon meg egy gombot a távirányítón (kivéve "FN", "Ctrl", "Space" és "WIN" gombok).

10. Akkumulátor töltése

Az eszköz a beépített lítium-ion akkumulátort használja. Az akku töltéséhez csak a megengedett adatkábel és töltő használható.

Megjegyzés: Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve. A billentyűzet töltés közben is használható, ekkor azonban a töltési idő megnövekszik. Alacsony akkufeszültség esetén a piros LED villog. Töltés közben a piros LED világít. A töltés végén a piros LED kialszik.

11. LED jelzések

Ha a billentyűzet bluetooth kapcsolaton keresztül párosítva van az USB vezeték nélküli vevővel, akkor a kék LED világít. A kapcsolat megszűnése után 30 másodpercig a kék LED villog, majd a készülék alvó állapotba kerül és minden LED kialszik.

12. Figyelmeztetések

- Az akku töltés végeztével húzza ki töltőkábelt a billentyűzetből, mert a túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- Ne próbálja meg saját kezűleg kicserélni az akkumulátort vagy megjavítani a készüléket.
- Ha sokáig használat nélkül tárolja a készüléket, akkor az akkumulátor egy idő után kiszül.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékletű környezetben.
- A készülék tisztításához csak nedves ruhát és enyhe tisztítószer használjon. Ne használjon oldószert vagy erős tisztítószer, mert károsíthatják a készülék burkolatát.
- A 2,4GHz hullám technológia alkalmazása miatt a távirányító és a vevőegység közé ne rakjon fémet vagy más elektronikai eszközt, mert zavarhatják a megfelelő működését.



1141 Budapest, Fogarasi út 77.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

1095 Budapest, Mester u. 34.
Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 940-1970, 30 959-0930

www.delton.hu

E-mail: info@delton.hu Web: www.delton.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.